29/11/2025 18:00 1/4 RAPIDMOOC



Présentation

(...à écrire...)

Site du fabricant : ...

Se préparer avant et pendant l'enregistrement

Quelques conseils et petite "check list" :

- Vêtements : NON aux vêtements verts, de couleurs foncées, à motifs, à écritures !
- Cheveux : préférer les cheveux attachés
- Lunettes : si lunettes alors éteindre le spot placé au sol
- Acteurs : on peut être 2 max devant le fond vert. En fonction de votre taille et de l'endroit où vous voulez apparaître, il faut régler dans "Camera control", Set preset. Puis mettre dans le prompteur la balise correspondante à la camera [camera1] ... Attention toutes les balises Camera doivent être à la ligne du texte et non dans le texte, sinon ça ne marche pas!
- Powerpoint: pas de 4/3 mais du 16/9 eme (utiliser 1 masque de diaporama déjà charté et à cette taille). Si on souhaite être incrusté sur son Powerpoint alors prévoir de répartir le vide (là où j'apparaîtrais) et le plein (là où mon contenu apparaîtra) sur chacune des diapos. Compter environ 50/50 sur la largeur des dispos. Bien scénariser sa présentation avec des animations déjà paramétrées, et répéter avant de venir à l'enregistrement
- Incrustation dans une image : OUI au .png mais NON au .jpg. Une image en fond d'écran devra avoir la taille suivante : 1920 X 1080 px
- Réservation : via le calendrier Zimbra. Prévoir de réserver la salle environ 2H pour par exemple un enregistrement de 10/15 diapos d'environ 5 minutes.
- Introduction et conclusion : pensez à dire Bonjour et Au revoir ;) Et à tenir votre expression et votre regard vers l'objectif encore quelques secondes jusqu'à ce que l'enregistrement soit totalement stoppé
- Micro: le cacher sous les vêtements et accrocher la pince au niveau du creux de la poitrine (pas trop prêt de la bouche pour éviter les pops)
- Déplacements : vous pouvez entrer et sortir du champs de la caméra ou encore opter pour un fondu et une disparition/apparition automatique grâce aux balises [HIDEME] [SHOWME] à intégrer dans votre prompteur. Pour bien vous positionner devant l'écran vert, mettez des marques au sol avec le scotch noir.
- Prompteur : le texte apparaît dans une fenêtre sur l'écran que nous vous conseillons de placer juste sous la caméra afin que le regard soit dirigé au même endroit. Le prompteur se gère avec le clavier de l'ordinateur : vitesse ... La bonne vitesse = 0.3 (0.2 est un peu lent). Le prompteur se lance en même temps que le lancement de l'enregistrement.
- Diaporama : le défilement des diapos et leurs animations se gèrent avec la "zapette" du Rapidmooc que l'utilisateur garde en main pendant tout l'enregistrement. A noter : il est difficile d'avoir à gérer en même temps la zapette et le clavier. A deux c'est plus facile ou alors essayer

de se passer le plus possible du clavier pendant l'enregistrement.

Une fois votre enregistrement fait, pensez à :

- Eteindre en mettant sur OFF la zapette et le clavier
- Enlever la batterie du micro cravate
- Eteindre l'ordinateur
- Eteindre les spots
- Eteindre le Rapidmooc
- Libérer le passage de sécurité entre la porte de la salle multimédia et la porte d'entrée

Ressources disponibles

Vidéos de démo :

• https://pod.unicaen.fr/cemu/ les liens des vidéos de démo du rapidmooc

Quelques docs:

 https://www.dropbox.com/sh/pyrzwj65d18ssyc/AABm0zc2NKUaKCdsYR1jCX5ka?dl=0 (Les notices ne sont pas au format A4, pensez à réduire les pages hors format lors d'une impression éventuelle).

Fonctionnement

Allumage et extinction Rapidmooc

Vérifier que la multiprise est allumée. L'interrupteur se trouve derrière en bas à droite.

Pour éteindre, passer par le menu gauche à l'écran, puis une fois l'écran éteint, couper l'interrupteur.

Attention à bien attendre au moins 1 minute avant de rallumer le Rapidmooc via l'interrupteur.

Dysfonctionnement Rapidmooc

Si l'appareil se retrouve en mode "pas de source hdmi" sur un écran bleu ciel, **éteindre et attendre environ 1 minute** pour "vider" l'électricité rémanente au niveau d'un appareil interne.

Si vous n'attendez pas, il redémarre en mode "pas de signal hdmi"

Ecran noir Rapidmooc

Penser à utiliser la télécommande du moniteur sur "on", la source quant à elle ne devrait pas changer, au cas ou sélectionner hdmi1 (à vérifier)

Gestion des micros

Un chargeur d'accus est fourni avec le Rapidmooc, Pensez à sortir les accus des émetteurs et à les mettre à charger. Vérifier qu'ils soient toujours bien chargés avant une séance.

Niveau sonore des micros

ATENTION : Le rapidmooc ne dispose d'aucun monitoring audio, et les micros fournit ont tendance à produire des "pops" sur les consonnes explosives. Une simple barre blanche en bas de l'écran affiche le niveau en vert. **Celui-ci ne doit pas dépasser le 1/3 de la barre**.

CONSEIL : Toujours faire un test d'enregistrement et vérifier l'audio du fichier vidéo généré.

Astuces

Permutation du mode miroir

Par défaut le rapidmooc est en mode miroir pour faciliter la gestuel vers les éléments graphiques en fond de diapo. Dans ce mode il est conseillé aux intervenants de pas pas venir avec des vêtements imprimés car le texte se retrouve à l'envers. De même, si l'auteur souhaite montrer physiquement à la caméra des livres ou des publications papier, celles-ci se retrouvent à l'envers.

Pour permuter le mode miroir, il faut lancer rapidmooc et se mettre en vue incrust. Puis, avec la télécommande de la caméra, appuyer sur la touche "menu" (touche verte) attention il faut bien orienter la télécommande vers la caméra. Un menu apparaît, sélectionner la première option "vidéo" puis tout en bas switcher la valeur "mirror" entre on et off selon vos besoins.

Pour s'incruster sur une diapo en plan large sans voir les bords du fond vert (zoom arrière de la caméra).

Le rapidmooc dispose d'un "crop" (recadrage) disponible qu'en largeur donc nous somme limité par la bordure haute et basse du fond vert physique.

From

https://webcemu.unicaen.fr/dokuwiki/ - CEMU

Permanent link:

https://webcemu.unicaen.fr/dokuwiki/doku.php?id=rapidmooc&rev=155715753

Last update: 23/06/2020 13:58

